



1. Open cargo door.
2. Remove cargo strap hook (Fig. 1 / A).
3. Remove strip along threshold of the cargo door opening (Fig. 2 / B).
4. Fold down rear passenger side seat.
5. Pull back on rear passenger side wall until you can see a gray, square connector approximately 6" above the floor and 12" behind the taillight (Fig. 2 / C).
6. Undo red locking tab on back side of connector by sliding tab over and pull the connectors apart (Fig. 3).
7. Plug in kit until connectors snap into place. Push in on red locking tab (Fig. 2 / D).
8. Route 4-wire flat and to the outside of the vehicle through grommet (Fig. 2 / E) located underneath the vehicle's carpet in the floor approximately 6" from the passenger side wall and 12" behind the taillight.
9. Attach ground wire to vehicle frame with screw (Fig. 2 / F).
10. Push the wall back into place.
11. Replace the cargo strap hook.
12. Replace the strip along the threshold of the cargo door opening.
14. Test all functions with engine running to ensure proper operation.

### TIPS:

- Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.
- Always unplug boat trailer connector before backing into the water.
- Converter maximum load – 2 amps. on left and right turn (bulbs on each side).

1. Abra la puerta trasera de carga.
2. Quite el gancho para la correa de carga (Fig. 1 / A).
3. Remueva la tira a lo largo de la orilla de la abertura de la puerta de carga (Fig. 2 / B).
4. Doble hacia abajo el asiento trasero del lado del pasajero.
5. Jale la cubierta lateral del lado del pasajero hasta que Usted vea un conector gris cuadrado, aproximadamente 6" arriba del piso y 12" atras de la luz trasera (Fig. 2 / C).
6. Quite la lengüeta del candado rojo en el lado trasero del conector deslizando la lengüeta hacia arriba y jale para separar los conectores (Fig. 3).
7. Conecte el kit de manera que los conectores enganchen en su lugar. Empuje hacia adentro la lengüeta del candado rojo (Fig. 2 / D).
8. Direccione el conector de 4 cables hacia afuera del vehículo a través del sello (Fig. 2 / E) localizado abajo de la alfombra del piso del vehículo, aproximadamente 6" de la pared del lado del pasajero y 12" atras de la luz trasera.
9. Empuje la cubierta de la pared de nuevo a su lugar (Fig. 2 / F).
10. Reponga el gancho para la correa de carga.
11. Reponga la tira a lo largo de la orilla de la abertura de la puerta de carga.
12. Pegue el cable de tierra a la carrocería con un tornillo.
14. Para asegurar la operación apropiada, compruebe todas las funciones con el motor funcionando.

### CONSEJOS:

- Engrasar las terminales del conector del lado del remolque en períodos regulares ayudará a prevenir la corrosión.
- Siempre desconecte el conector del remolque de lanchas antes de meter el remolque al agua.
- Convertidor de carga máxima - 2 amps en indicadores de vuelta izquierda y derecha (focos en cada lado).