



Day Night Mirror Miroir Jour-Nuit Espejo Para Día/Noche

INSTRUCTIONS

TO MOUNT NEW MIRROR ON GM OR FORD WITH ORIGINAL BRACKET ON WINDSHIELD

1. Loosen screw to slide mirror over windshield bracket and tighten screw to secure.

IF WINDSHIELD HAS NO BRACKET OR CIPA MIRROR DOES NOT FIT THEN USE MIRROR MOUNTING BRACKET PROVIDED.

1. Cement bracket to windshield placing smaller surface of bracket to the glass using a professional quality Rearview Mirror Adhesive.
2. Follow instructions on adhesive package very carefully.
3. After cementing bracket to windshield, loosen screw to slide mirror over windshield bracket and tighten to secure.

INSTRUCTIONS

POUR FIXER LE NOUVEAU RÉTROVISEUR AUX VÉHICULES GM OU FORD AVEC LE SUPPORT ORIGINAL SUR LE PARE-BRISE

1. Desserrez la vis pour glisser le rétroviseur sur le support du pare-brise, puis serrez bien la vis.

S'IL N'Y A PAS DE SUPPORT SUR LE PARE-BRISE OU S'IL EST IMPOSSIBLE DE FIXER LE RÉTROVISEUR CIPA, UTILISEZ LE SUPPORT DE MONTAGE FOURNI.

2. Collez le support au pare-brise en plaçant la plus petite surface du support sur la vitre, à l'aide d'un adhésif pour rétroviseur de qualité professionnelle.
3. Suivez bien les instructions données sur l'emballage de l'adhésif.
4. Une fois le support collé au pare-brise, desserrez la vis pour glisser le rétroviseur sur le support du pare-brise et serrez bien.

INSTRUCCIONES

PARA MONTAR EL NUEVO ESPEJO EN VEHÍCULOS GM O FORD CON EL SOPORTE ORIGINAL EN EL PARABRISAS

1. Afloje el tornillo para deslizar el espejo sobre el soporte del parabrisas y ajústelo para que quede asegurado.

UTILICE EL SOPORTE DE MONTAJE QUE SE INCLUYE, SI EL PARABRISAS NO TIENE SOPORTE O EL ESPEJO CIPA NO CABE.

1. Adhiera el soporte al parabrisas colocando la parte más pequeña sobre el vidrio utilizando un adhesivo de calidad profesional para espejos retrovisores.
2. Siga las instrucciones del envase del adhesivo al pie de la letra.
3. Después de adherir el soporte al parabrisas, afloje el tornillo para deslizar el espejo sobre el soporte del parabrisas y apriételo para que quede bien asegurado.



PORT HURON, MI 48060 U.S.A.

32002

