

# 55330

JEEP CHEROKEE

## WIRING LOCATION GUIDE GUÍA DE UBICACIÓN DEL CABLEADO IDE D'EMPLACEMENT DES FILS



### MUST READ FIRST!

All steps must be followed to ensure correct function of the T-Connector. To verify proper installation once installed, test by connecting a test light or properly wired trailer.

### ¡DEBE LEERSE PRIMERO!

Debe seguirse todos los pasos para asegurar el correcto funcionamiento del Conector-T. Para verificar la correcta instalación, pruebe conectando una luz de prueba o un remolque debidamente cableado.

### À LIRE D'ABORD!

Pour assurer le bon fonctionnement du T-Connector, il faut suivre toutes les étapes. Pour vérifier que l'installation a été bien effectuée, branchez un feu de test ou une remorque correctement filée.

4/27/09



## English

1. Open the rear hatch. Remove the spare tire cover, spare tire, and partially remove the drivers side rear trim panel. **A|B**  
Behind the trim panel locate the vehicles taillight wiring harness the harness will have connectors similar to those on the T-connector harness.
2. Separate the connectors being sure not to damage the locking tabs. Make sure the connectors are fully inserted with locking tabs in place.
3. Adhere the black converter box to the frame of the car using the double-sided tape provided. Secure any loose parts of the T-connector with the cable ties provided.
4. Route the 4-flat wire out from under the rear trim panel to the center of the vehicle and out the hatch when in use. When not in use roll up and store in an out of the way location in the rear cargo area. **C**

### WARNING!

Verify miscellaneous items that may be hidden behind or under any surface before drilling to avoid damage and/or personal injury.



55330