

T-Connector Wiring Kit **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Fits: 1985 - 93 Mazda Pickups

Kit Includes
(1) Wiring Harness
with 4-Flat Connector
(2) 6" Cable Tie
(1) 15" Cable Tie

T-Connector Wiring Kit **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Remove both taillight assemblies by removing the four screws securing each housing to the vehicle.
3. Starting on the left (driver) side, locate the vehicle wiring harness connectors behind the taillight housings and unplug the connector by pressing on the locking tab and pulling the connectors apart. Take care not to damage the locking tabs.
4. Position the T-Connector harness ends with the **Yellow** wire between the separated vehicle connectors and carefully press together until the locking tabs engage.
5. Route the T-Connector down through the access hole behind the taillight assembly to the under side of the vehicle. Continue routing the harness connectors with the **Green** wire to the right (passenger) side and back up through the access hole to the right taillight assembly.
6. Repeat steps 3 & 4 for the right (passenger) side using the connectors with the **Green** wires.
7. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
8. Secure the black box to the vehicle frame using a cable tie (provided). Route the 4-flat connector to the center of the vehicle and mount using a cable tie (provided).
9. Return the taillight assemblies to their original positions and secure using the fasteners removed in step 2 taking care not to pinch or damage any wires.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Quite ambos montajes de la luz trasera quitando los cuatro tornillos que aseguran cada cubierta al vehículo.
3. Comenzando en el lado izquierdo (de los conductores), localice los conectores del arnés de cableado del vehículo detrás de las cubiertas de la luz trasera y desenchufe el conector presionando en la lengüeta de fijación y separando los conectores. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.
4. Coloque los extremos del arnés del T-Conector con el alambre amarillo entre los conectores del vehículo y cuidadosamente la prensa separados junto hasta que las lengüetas de fijación enganchan.
5. Encamine el T-Conector abajo a través del agujero de acceso detrás del montaje de la luz trasera al lado inferior del vehículo. Continúe encaminando los conectores del arnés con el alambre verde al lado y al respaldo derechos (del pasajero) a través del agujero de acceso al montaje derecho de la luz trasera.
6. Repita los pasos 3 y 4 para el lado adecuado (del pasajero) usando los conectores con los alambres verdes.
7. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
8. Asegure la caja negra al marco del vehículo usando una atadura de cables (proporcionada). Encamine el conector 4-flat al centro del vehículo y del montaje usando una atadura de cables (proporcionada).
9. Vuelva los montajes de la luz trasera a sus posiciones originales y asegúrelos con los sujetadores quitados en sujetador del cuidado del paso que toma 2 no o dañe cualquier alambre.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Enlevez les deux feux arrière en enlevant les quatre vis fixant chaque logement au véhicule.
3. En commençant du côté gauche (de conducteurs), localisez les connecteurs de harnais de câblage de véhicule derrière les logements de feu arrière et débranchez le connecteur en serrant sur l'étiquette de fermeture et en séparant les connecteurs. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.
4. Placez les extrémités de harnais de T-Connecteur avec le fil jaune entre les connecteurs de véhicule et soigneusement la pression séparés ensemble jusqu'à ce que les étiquettes de fermeture s'engagent.
5. Conduisez le T-Connecteur vers le bas par l'ouverture d'accès derrière le feu arrière au côté de dessous du véhicule. Continuez de conduire les connecteurs de harnais avec le fil vert au bons côté et support (de passager) par l'ouverture d'accès au bon feu arrière.
6. Répétez les étapes 3 et 4 pour le bon côté (de passager) à l'aide des connecteurs avec les fils verts.
7. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
8. Fixez la boîte noire à l'armature de véhicule à l'aide d'un serre-câble (fourni). Conduisez le connecteur 4-flat au centre du véhicule et du bâti à l'aide d'un serre-câble (fourni).
9. Remettez les feux arrière en leurs positions originales et les fixez à l'aide des attaches enlevées dans le pincement salut d'étape 2 pas ou endommagez tous les fils.