

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1988-90 Dodge Caravan &
 Grand Caravan
 1988-90 Plymouth Voyager &
 Grand Voyager

Kit includes:
 (1) Wiring Harness
 with 4-Flat Connector
 (2) 6" Cable Tie



© 2004 Electrical Products Co.

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
 2. Open the rear hatch and locate towing harness behind the driverside rear trim panel located by the rear hatch remove any fasteners holding the trim panel into place and gently pull out on the trim panel from the vehicle body.
 3. Locate the connector that mates to the T-Connector and inspect the vehicle harness connector for dirt and debris and clean if necessary. Plug the T-Connector end firmly into the mating connector until the connectors are seated properly.
- Caution: Make sure to avoid areas that could cut, pinch or burn the wires when routing the harness across the vehicle.**

4. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
5. Route 4-Flat trailer connector through existing grommet that matches the grommet on the T-Connector by removing vehicle grommet and routing the 4-flat through the opening. Install T-Connector grommet into opening and route 4-flat to the center of vehicle bumper or attach to trailer hitch.
6. Reinstall trim panel and all hardware used to attach trim panel.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
 2. Abra la portilla posterior y localice el arnés del remolque detrás del panel de ajuste de la parte posterior del driverside situado por la portilla posterior quitan cualquier sujetador que sostiene el panel de ajuste en lugar y se sacan suavemente en el panel de ajuste del cuerpo del vehículo.
 3. Localice el conector que se acopla al T-Conector y examine el arnés del vehículo que se acopla al T-Conector y examina el conector del arnés del vehículo para saber si hay suciedad y ruina y limpie si es necessary. Tape el extremo del T-Conector firmemente en el conector de acoplamiento hasta que los conectadores se asientan correctamente.
- Precaución: Cerciórese de evitar las áreas que podrían cortar, pellizcar o quemarse los alambres al encaminar el arnés a través del vehículo.**
4. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
 5. Conector del acoplado de la ruta 4-Flat a través del ojal existente que empareja el ojal en el T-Conector quitando el ojal del vehículo del vthe y encaminando el 4-Flat con la abertura. Instale el ojal del T-Conector en la abertura y encamine 4-Flat al centro del tope del vehículo o únalo al tirón de acoplado.
 6. Reinstale el panel de ajuste y todo el hardware usados para unir el panel de ajuste.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
 2. Ouvrez la trappe arrière et localisez le harnais de remorquage derrière le panneau d'équilibre d'arrière de driverside plac près de la trappe arrière enlèvent toutes les attaches tenant le panneau d'équilibre dans l'endroit et retirent doucement sur le panneau d'équilibre du corps de véhicule.nlèvent toutes les attaches tenant le panneau d'équilibre dans l'endroit et retirent doucement sur le panneau d'équilibre du corps de véhicule.
 3. Localisez le connecteur qui joint au T-Connecteur et inspectez le harnais de véhicule qui joint au T-Connecteur et inspecte le connecteur de harnais de véhicule pour déceler la saleté et les débris et nettoyez si necessary. Branchez l'extrémité de T-Connecteur fermement au connecteur joignant jusqu'à ce que les connecteurs soient posés correctement.
- Attention : Veillez à éviter les secteurs qui pourraient couper, pincer ou brûler les fils en conduisant le harnais à travers le véhicule.**
4. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
 5. Connecteur de bas de page de l'itinéraire 4-Flat par le canon isolant existant qui assortit le canon isolant sur le T-Connecteur en enlevant le canon isolant de véhicule de vthe et en conduisant le 4-Flat par l'ouverture. Installez le canon isolant de T-Connecteur sur l'ouverture et conduisez 4-Flat au centre du butoir de véhicule ou l'attachez à l'accroc de bas de page.
 6. Réinstallez le panneau d'équilibre et tout le matériel utilisés pour attacher le panneau d'équilibre.