

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Localisez le harnais de câblage du véhicule sous l'arrière du véhicule le long du rail d'armature. Il y aura un connecteur sur le harnais de fil d'usine semblable à celui sur le T-Connecteur.
3. Enlevez le bouchon anti-poussière protecteur du connecteur de harnais de fil de véhicule. Vérifiez la n'importe quelle poussière, saleté ou débris et enlevez au besoin.
4. Branchez le T-Connecteur au connecteur et à la pression de harnais de véhicule fermement ensemble jusqu'à ce que les étiquettes de fermeture s'engagent.
5. Localisez une position appropriée sur l'armature de véhicule pour attacher la vis fondante. Nettoyez loin n'importe quelle saleté, débris ou enduit de plancher et forez un trou de 3/32".
Attention: Ne forez dans aucune surface exposée ou par le corps de véhicule.
6. Attachez le fil blanc de T-Connecteurs avec la borne d'anneau au véhicule à l'aide de la vis #10 fournie.
7. Conduisez le connecteur 4-flat au centre du butoir et le fixez avec les courroies de cravate fournies.
8. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en employant un bas de page.



#55551

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2004 Ford F-150 Pickup (New Body Style)

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness
with 4-Flat Connector
- (2) 6" Cable Tie
- (1) #10 Self Tapping Ground Screw

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. **Read instructions thoroughly before beginning.**
 2. Locate vehicle wiring harness underneath the rear of the vehicle along the frame rail. There will be connectors on the factory wire harness similar to those on the T-Connector.
 3. Separate the vehicle connectors being careful not to damage the locking tabs. Check for any dust, dirt or debris and remove if necessary.
 4. Plug the T-Connector into the vehicle harness connector and press firmly together until the locking tabs engage.
 5. Locate an appropriate position on the vehicle frame to attach the grounding screw. Clean away any dirt, debris or undercoating and drill a 3/32" hole.
- Caution: Do not drill into any exposed surfaces or through the vehicle body.**
6. Attach the T-Connectors white wire with the ring terminal to the vehicle using the #10 screw provided.
 7. Route the 4-flat connector to the center of the bumper and secure with the tie straps provided.
 8. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. **Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.**
 2. Localizar el arnés de cableado de los vehículos por debajo de la parte posterior del vehículo a lo largo del carril del marco. Habrá conectadores en el arnés de la fábrica similar a éstos en el T-Conectac
 3. Separar los conectadores del vehículo que tienen cuidados de dañar las lengüetas de fijación. Comprobar para saber si hay cualquier polvo, suciedad o ruina y quitar en caso de necesidad.
 4. Tape el T-Conector en el conector y la prensa del arnés de vehículo firmemente junto hasta que las lengüetas de fijación enganchan.
 5. Localice una posición apropiada respecto al marco del vehículo para unir el tornillo que pone a tierra. Limpie lejos cualquier suciedad, ruina o mano interior y perfore un agujero del 3/32".
- Precaución: No perfore en ninguna superficies expuesta o a través del cuerpo del vehículo.**
6. Encamine el conector 4-flat al centro del tope y asegúrelo con las correas del lazo proporcionadas.
 7. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usar un acoplado.