

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2005-06 Ford F-150

Kit Includes:
(1) Wiring Harness
with 4-Flat Connector
(2) 6" Cable Tie

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Locate vehicle taillight wiring harness. This harness will have the same connector end as the T-Connector. The most common location is 6" behind the rear bumper near the center of the vehicle.
3. Remove protective cap (not required on all installations) from the vehicle taillight wiring harness. Connectors will disconnect by pressing or lifting on a locking tab and pulling apart. Inspect the connectors for dirt and debris and clean if necessary.
4. Plug T-Connector into mating vehicle connectors. Be sure connectors are fully inserted with the locking tabs in place.
5. Confirm correct operation of the T-Connector with either a test light or by using a trailer.
6. A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Localice el arnés de cableado de la luz trasera del vehículo. Este arnés tendrá el mismo extremo del conector que el extremo del T-Conector como el T-Conector. La localización más común es el 6" detrás del cercano de parachoques posterior el centro del vehículo.
3. Quite la tapa protectora (no requerida en todas las instalaciones) del arnés de cableado de la luz trasera del vehículo. Los conectores desconectarán presionando o levantando en una lengüeta de fijación y separando. Examine los conectores para saber si hay suciedad y ruina y limpie en caso de necesidad.
4. T-Conector del enchufe en los conectores de acoplamiento del vehículo. Sea seguro que los conectores están insertados completamente con las lengüetas de fijación en lugar.
5. Confirme la operación correcta del T-Conector con una luz de la prueba o usando un acoplado.
6. Un interruptor intermitente resistente puede ser requerido eliminar destellar rápido.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Localisez le harnais de câblage de feu arrière de véhicule. Ce harnais aura la même extrémité de connecteur que l'extrémité de T-Connecteur comme T-Connecteur. L'endroit le plus commun est 6" derrière le proche de butoir arrière le centre du véhicule.
3. Enlevez le chapeau protecteur (non requis sur toutes les installations) du harnais de câblage de feu arrière de véhicule. Les connecteurs débrancheront en serrant ou en se soulevant sur une étiquette de fermeture et en séparant. Inspectez les connecteurs pour déceler la saleté et les débris et nettoyez au besoin.
4. T-Connecteur de prise dans les connecteurs joignants de véhicule. Soyez sûr que des connecteurs sont entièrement insérés avec les étiquettes de fermeture en place.
5. Confirmez le fonctionnement correct du T-Connecteur avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
6. Un clignoteur résistant peut être requis d'éliminer le clignotant rapide.