



1. Locate the vehicle factory wiring harness behind the bumper near the driver's side taillight (A).
2. Apply a small amount of grease to all electrical connections to help prevent corrosion.
3. Plug Wiring Kit into mating vehicle plug. Be sure the connectors are fully inserted with locking tabs in place.
4. Plug completed wire harness into the trailer connector.
5. Test all functions with engine running to ensure proper operation.

TIPS:

- Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.
- A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.
- Always unplug boat trailer connector before backing trailer into the water.

-
1. Localice el arnés provisto de fábrica del vehículo, detrás del parachoque cerca de las luces traseras del lado del conductor (A).
 2. Aplique una pequeña cantidad de grasa a todas las conexiones eléctricas para prevenir la corrosión.
 3. Enchufe el kit del cableado en el enchufe acoplado del vehículo. Asegúrese que los conectores estén completamente insertados con las lengüetas sujetadoras en sitio.
 4. Enchufe el arnés de cableado completo al conector del remolque.
 5. Para asegurar la operación apropiada, compruebe todas las funciones con el motor funcionando.

CONSEJOS:

- La aplicación regular de grasa a las terminales de los cables del remolque ayudará a prevenir la corrosión.
- Se puede requerir una señal de destello de alta potencia para eliminar que las luces destellen rápidamente.
- Siempre desconecte el conector del remolque de botes antes de retroceder el remolque dentro del agua.