

1. Remove damaged 4-wire flat.
2. Insert wires into Quick-Fix™ 4-wire flat.
3. Compress internal splices.
4. Connect vehicle to trailer and verify trailer light functions.

LOCATE WIRES BY FUNCTION ONLY

White Ground
Yellow Left turn
Green Right turn
Brown Taillight

-
1. Remueva el conector plano de 4 cables dañado.
 2. Inserte los cables en el conector de requesto Quick Fix.
 3. Comprime las uniones internas.
 4. Conect vehiculo y remolque.

LOCALICE LOS CABLES POR FUNCIÓN SOLAMENTE

Blanco Tierra
Amarillo Direccional izquierda
Verde Direccional derecha
Café Luces traseras