

**Kit Admission K&N  
Golf III GTi 91 -> 95  
570060**

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

- Démontez complètement la boîte à air ainsi que le débitmètre.
- Enlever le débitmètre de la boîte à air. Fixer l'adaptateur carré en plastique noir avec les 4 vis cruciformes.
- Fixer la patte sur le trou au niveau de l'alternateur en utilisant la grande vis et l'écrou. Installer le débitmètre sur cette patte à l'aide des deux vis fournies.
- Fixer le filtre à air avec le logos K&N en position horizontale sur l'adaptateur carré que vous avez fixé sur le débitmètre (ne pas trop serrer le collier).

**- Système d'air froid :**

Etirer le flexible en aluminium jusqu'à environ 50 cm. Glisser le flexible de manière à le plaquer sur la grille se trouvant sur le spoiler (schéma C). L'autre extrémité du flexible doit se trouver face au filtre à environ 10 cm. Fixer le flexible à l'aide des colliers (schéma A et B).

- Votre kit est installé.

**Effectuer un réglage CO/CO2 qui ne devra pas dépasser 0.5 % de la valeur préconisée par le constructeur.**

Nettoyage de votre filtre tous les 7 500 Km.