



NISSAN BLUETOOTH BYPASS

The following Nissan Vehicles come equipped with a Bluetooth module that must be bypassed when installing an AXSWC (sold separately) in order to retain the Bluetooth buttons on the steering wheel.

APPLICATIONS

350Z	2007-2009	Altima	2007-2012	Juke	2011-2014	NV200	2013-2017	Sentra	2007-2015	Versa Note	2014-2015
370Z (without nav)	2010-2014	Cube	2009-2014	Leaf	2012-2015	NV2500	2012-2013	Titan	2008-2014	Xterra	2007-2015
370Z	2015-2016	Frontier	2008-2016	Maxima	2006-2014	Rogue	2008-2013	Versa	2007-2016		

BLUETOOTH MODULE LOCATIONS

350Z 2007-2009	Top of Trunk	Juke 2011-2014	Behind glovebox	NV2500 2012-2013	Behind glovebox	Versa 2007-2016	Right side of trunk
370Z 2010-2014 (w/o nav)	Top of Trunk	Leaf 2012-2015	Trunk right hand side of luggage compartment	Rogue 2008-2013	Trunk left side luggage compartment	Versa Note 2014-2015	Right side of trunk
370Z 2015-2016	Top of Trunk			Sentra 2007-2015	Behind glovebox	Xterra 2007-2015	Under front passenger seat
Altima 2007-2012	Rear deck	Maxima 2006-2014	Under rear deck in trunk	Titan 2008-2014	Under front passenger seat		
Cube 2009-2014	Under front passenger seat	NV200 2013-2017	Behind glovebox				
Frontier 2008-2016	Under front seat						

Installation Instructions on the back



INSTALLING

1. Install and program the AXSWC, then test all buttons for proper function.

Note: *Bluetooth buttons will not work until Step 2 is done.*

For AXSWC vehicle instructions, please refer to the AXXESS website: <https://axxessinterfaces.com/>

2. Locate the Bluetooth module, disconnect the 32-pin harness, and then connect the AXBTH-NIS to the harness removed.
3. Test that the Bluetooth buttons now function.

Note: *Ensure that the phone is paired to the aftermarket radio.*



NISSAN BLUETOOTH BYPASS

Los siguientes vehículos Nissan vienen equipados con un módulo Bluetooth que se debe omitir al instalar un AXSWC (que se vende por separado) para conservar los botones Bluetooth en el volante.

APLICACIONES

350Z	2007-2009	Altima	2007-2012	Juke	2011-2014	NV200	2013-2017	Sentra	2007-2015	Versa Note	2014-2015
370Z (sin nav)	2010-2014	Cube	2009-2014	Leaf	2012-2015	NV2500	2012-2013	Titan	2008-2014	Xterra	2007-2015
370Z	2015-2016	Frontier	2008-2016	Maxima	2006-2014	Rogue	2008-2013	Versa	2007-2016		

UBICACIONES DEL MÓDULO BLUETOOTH

350Z 2007-2009	Parte superior del tronco	Frontier 2008-2016	Debajo del asiento delantero	Maxima 2006-2014	Debajo de la cubierta trasera en el maletero	Titan 2008-2014	Debajo del asiento del copiloto
370Z 2010-2014 (sin nav)	Parte superior del tronco	Juke 2011-2014	Detrás de la guantera	NV200 2013-2017	Detrás de la guantera	Versa 2007-2016	Lado derecho del maletero
370Z 2015-2016	Parte superior del tronco	Leaf 2012-2015	Lado derecho del tronco del maletero	NV2500 2012-2013	Detrás de la guantera	Versa Note 2014-2015	Lado derecho del maletero
Altima 2007-2012	Cubierta trasera			Rogue 2008-2013	Maletero lateral izquierdo		
Cube 2009-2014	Debajo del asiento del copiloto			Sentra 2007-2015	Detrás de la guantera	Xterra 2007-2015	Debajo del asiento del copiloto

Instrucciones de instalación en la parte posterior



INSTALACIÓN

1. Instale y programe el AXSWC, luego pruebe todos los botones para una función adecuada.

Nota: Los botones Bluetooth no funcionarán hasta que se complete el Paso 2.

Para obtener instrucciones sobre el vehículo AXSWC, consulte el sitio web de AXXESS:
<https://axxessinterfaces.com/>

2. Ubique el módulo Bluetooth, desconecte el arnés de 32-pins, y luego conecte el AXBTH-NIS al arnés eliminado.
3. Pruebe que los botones Bluetooth ahora funcionan.

Nota: Asegúrese de que el teléfono esté sincronizado con la radio no original.

