

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1995-2003 Dodge Dakota
1995-2001 Dodge RAM 1500
1995-2002 Dodge RAM 2500
1995-2002 Dodge RAM 3500

Kit Includes:

- (1) T-Connector Harness
- (3) 6" Cable Ties
- (1) 15" Cable Tie
- (1) Ground Screw

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Locate the vehicle's wiring harness behind the bumper along the inside of each frame rail. The wiring harness will have connectors similar to those on the T-Connector harness (Fig. 1).

3. Beginning on the left (driver's) side, separate the vehicle connectors taking care not to damage the locking tabs. The connectors should be clean and free of dirt or debris. Clean the connectors if necessary.

4. Insert the T-Connector ends containing Yellow wires in between the separated vehicle connectors, pressing firmly together until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.

5. Route the T-Connector ends with the Green wire to factory harness on the right (passenger) side of the vehicle. Route the 4-Flat trailer connector to the center of the rear bumper and secure in place with the cable ties provided.

Caution: Avoid any exhaust, hot pipes, heat shields, the fuel tank or any other points that might pinch or damage the wires. When routing wire through metal or other sharp surfaces, always utilize an existing grommet, provide a grommet or insulate the wire from the hole with silicone rubber.

6. Repeat steps 3 & 4 for the right (passenger side, using the T-Connector ends with the Green wires.

7. Confirm trailer harness operation with a test light or by using a properly equipped trailer.

Note: All connections must be complete for the T-Connector to function.



Fig. 1

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Localizar el mazo de cables del vehículo detrás de la defensa a lo largo del interior de cada larguero del bastidor. El mazo de cables tendrá conectores similares a los del arnés T-Connector (Fig. 1).

3. Comenzando por el lado izquierdo (del conductor), separe los conectores del vehículo, teniendo cuidado de no dañar los enganches. Los conectores deben estar limpios y libres de suciedad o residuos. Limpie los conectores si es necesario.

4. Inserte el T-Connector extremos contiene cables amarillos entre los conectores de vehículos separados, presionando firmemente hasta que queden bloqueados en su lugar. Tenga cuidado de no dañar los enganches.

5. Pase el T-Connector termina con el cable verde a arnés de la fábrica en el lado derecho (pasajero) del vehículo. Pase el conector del remolque 4-Flat para el centro de la defensa trasera y seguro en su lugar con las ataduras de cables proporcionadas.

Precaución: Evitar cualquier escape, tuberías calientes, escudos de calor, el tanque de combustible o cualquier otro punto que podría pellizcar o dañar los cables. Cuando el enrutamiento de alambre a través de otras superficies afiladas de metal o, siempre utilizar un ojal existente, proporcionar un ojal o aisle el cable desde el agujero con caucho de silicona.

6. Repita los pasos 3 y 4 para el lado derecho (pasajero), utilizando la T-Connector termina con los hilos verdes.

7. Confirme la operación del arnés del acoplado con una luz de prueba o usando un acoplado correctamente equipado.

Nota: Todas las conexiones deben estar completos para el T-Connector funcione.

FRANÇAIS:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Localiser faisceau de câblage du véhicule, derrière le pare-chocs long de l'intérieur de chaque rail de cadre. Le faisceau de câbles devra connecteurs semblables à ceux sur le harnais de connecteur en T (Fig. 1).

3. À compter de la gauche de côté (conducteur), séparer les connecteurs du véhicule en prenant soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage. Les connecteurs doivent être propres et exempts de saleté ou de débris. Nettoyez les connecteurs si nécessaire.

4. Insérez le T-Connector extrémités contenant des fils jaunes entre les connecteurs de véhicules séparés, en appuyant fermement ensemble jusqu'à ce qu'ils se enclenchent. Prenez soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage.

5. Route de la T-Connector se termine avec le fil vert à faisceau d'usine sur le côté droit (passager) du véhicule. Acheminer le connecteur de la remorque 4-plat au centre du pare-chocs arrière et fixer en place avec les attaches de câble fournies.

Attention: Éviter tout échappement, des tuyaux chauds, les écrans thermiques, le réservoir de carburant ou d'autres points qui pourraient bloquer ou endommager les fils. Lors de la pose de fil à travers le métal ou d'autres surfaces coupantes, toujours utiliser un passe-fil existant, fournir un oeillet ou isoler le fil du trou avec du caoutchouc de silicone.

6. Répétez les étapes 3 et 4 pour le droit (passager), en utilisant le T-Connector se termine avec les fils verts.

7. Confirmation de l'opération de harnais de remorque avec une lampe témoin ou en utilisant une remorque correctement équipé.

Remarque: Toutes les connexions doivent être complets pour le T-Connector fonctionne.