

#65-61004

## T-Connector Wiring Kit

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1995 - 03 Dodge Dakota Pickups  
1995 - 01 Dodge RAM 1500 Pickups  
1995 - 02 Dodge RAM Pickups  
(All Models)



Fig. 1

#### Kit Includes:

- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
- (2) 6" Cable Tie
- (1) 15" Cable Tie

## T-Connector Wiring Kit

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### 1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Locate the vehicle's taillight wiring harness behind the bumper, along the inside of the frame rail. The harness will have connectors similar to those on the T-Connector.

3. Beginning on the left ( driver's ) side, plug the T-Connector containing the Yellow wire from under the vehicle through the taillight opening. Disconnect the vehicle's wiring harness connector from the taillight assembly and plug the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.

4. Route the Green wire across the vehicle along the inside of the frame rail to the right ( passenger ) side.

**Caution: Make sure to avoid areas that could cut, pinch or burn the wires when routing the harness across the vehicle.**

5. Repeat step 3 for the passenger side, using the T-Connector containing the Green wire.

6. Confirm correct T-Connector operation with a test light or by using a trailer.

7. Secure the T-Connector black box to the vehicle frame or other supporting structure with the 15" cable tie ( Provided ). Route the 4-Flat connector to the center of the vehicle and secure to the frame rail with the cable ties provided.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### Español:

#### 1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Localice el arnés de cableado de la luz trasera del vehículo detrás del tope, a lo largo del interior del carril del marco. El arnés tendrá conectores similares a éstos en el T-Conector.

3. Comenzando por el lado izquierdo (del conductor), tape el T-Conector que contiene el alambre amarillo debajo del vehículo con la abertura de la luz trasera. Desconecte el conector del arnés de cableado del vehículo del montaje de la luz trasera y tape los extremos del T-Conector firmemente en los conectores del arnés del vehículo hasta que se traban en lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.

4. Encamine el alambre verde a través del vehículo a lo largo del interior del carril del marco al lado adecuado (del pasajero).

**Precaución: Cerciórese de evitar las áreas que podrían cortar, pellizcar o quemarse los alambres al encaminar el arnés a través del vehículo.**

5. Repita el paso 3 para el lado del pasajero, usando el T-Conector que contiene el alambre verde.

6. Confirme la operación correcta del T-Conector con una luz de la prueba o usando un acoplado.

7. Asegure la caja negra del T-Conector al marco del vehículo o la otra estructura de soporte con la atadura de cables del 15" (proporcionada). Encamine el conector 4-Flat al centro del vehículo y asegúrelo al carril del marco con las ataduras de cables proporcionadas.

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

#### Français

#### 1. Lisez les instructions complètement avant de

2. Localisez le harnais de câblage du feu arrière du véhicule derrière le butoir, le long de l'intérieur du rail d'armature. Le harnais aura des connecteurs semblables à ceux sur le T-Connecteur.

3. En commençant du côté gauche (du conducteur), branchez le T-Connecteur contenant le fil jaune de dessous le véhicule par l'ouverture de feu arrière. Débranchez le connecteur de harnais de câblage du véhicule du feu arrière et branchez les extrémités de T-Connecteur fermement aux connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.

4. Conduisez le fil vert à travers le véhicule le long de l'intérieur du rail d'armature au bon côté (de passager).

**Attention : Veillez à éviter les secteurs qui pourraient couper, pincer ou brûler les fils en conduisant le harnais à travers le véhicule.**

5. Répétez l'étape 3 pour le côté de passager, à l'aide du T-Connecteur contenant le fil vert.

6. Confirmez l'opération correcte de T-Connecteur avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.

7. Fixez la boîte noire de T-Connecteur à l'armature de véhicule ou toute autre structure porteuse avec le serre-câble de 15" (fourni). Conduisez le connecteur 4-Flat au centre du véhicule et le fixez au rail d'armature avec les serres-câble fournis.