

#65-61104

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2002 - 07 Jeep Liberty



Fig. 1

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
- (2) 6" Cable Tie
- (1) 15" Cable Tie
- (1) #10 Self Tapping Screw

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Open the rear window and tailgate of the vehicle, locate and remove the taillight mounting screws using a T-20 Torx driver. (Fig. 1)
3. Carefully pry the taillight assemblies away from the vehicle to expose the wiring harness behind. Caution: Take care not to damage the taillight housing alignment tabs.
4. Beginning on the left (drivers) side, remove the black taillight wire harness connector from the taillight assembly by sliding the red locking tab to its unlocked position and carefully pulling the connector away from the housing.
5. Position the T-Connector harness between the separated vehicle harness connectors. Press the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.
6. Locate a clean accessible mounting location on the vehicle near the wiring harness ends within reach of the white wire and grounding eyelet. Remove any debris or undercoating to expose a clean metal surface and drill a 3/32" hole.
Caution: Take care not to drill through the body or any exposed surface.
7. Mount the white wire using the ground screw and eyelet provided.
8. Route the remaining portion of the T-Connector harness through the vehicle harness opening in the body behind the taillight assembly opening and down under the vehicle. Position the 4-Flat connector near the center of the rear bumper. Route the T-Connector harness ends with the Green wire to the right (passenger) side of the vehicle and up through the opening behind the right taillight assembly.
9. Repeat steps 4 & 5 for the right (passenger) side, using the connector ends with the green wire.
10. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
11. Secure the T-Connector black box behind the (drivers) side taillight housing and any loose wires with cable ties (provided).
12. Re-Install both taillight assemblies using the fasteners removed in step 2.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Abra la ventana y la puerta posterior posteriores del vehículo, sitúe y quite los tornillos de montaje de la luz trasera usando un conductor torx T-20. (fig 1).
3. cuidadosamente los montajes de la luz trasera lejos del vehículo para exponer el arnés de cableado detrás. Precaución: Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de la alineación de la cubierta de la luz trasera.
4. Comenzando por el lado izquierdo (de los conductores), quite el conector negro del arnés del alambre de la luz trasera del montaje de la luz trasera resbalando la lengüeta de fijación roja hacia su posición abierta y cuidadosamente tirando del conector lejos de la cubierta.
5. Coloque el arnés del T-Conector entre los conectados separados del arnés del vehículo. Presione los extremos del T-Conector firmemente en los conectores del arnés del vehículo hasta que se traban en lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.
6. Localice una localización accesible limpia del montaje en el vehículo cerca de los extremos del arnés de cableado dentro del alcance del alambre blanco y ojal el poner a tierra. Quite cualquier ruina o mano interior para exponer una superficie del metal y un agujero limpios del drilla el 3/32".
Precaución: Tome el cuidado para no perforar a través del cuerpo o de cualquier superficie expuesta.
7. Monte el alambre blanco usando el tornillo y el ojal de tierra proporcionados.
8. Encamine la porción restante del arnés del T-Conector con la abertura del arnés del vehículo en el cuerpo detrás de la abertura del montaje de la luz trasera y abajo debajo del vehículo. Coloque el conector 4-Flat cerca del centro del tope posterior. Encamine los extremos del arnés del T-Conector con el alambre verde al lado derecho (del pasajero) del vehículo y suba con la abertura detrás del montaje derecho de la luz trasera.
9. Repita los pasos 4 y 5 para el lado adecuado (del pasajero), usando los extremos del conector con el alambre verde.
10. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
11. Asegure la caja negra del T-Conector detrás (los conductores) de la cubierta lateral de la luz trasera y de cualquier alambre flojo con las ataduras de cables (proporcionadas).
12. Reinstale ambos montajes de la luz trasera usando los sujetadores quitados en el paso 2

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Ouvrez la fenêtre et la porte à rabattement arrière arrière du véhicule, plac et enlevez les vis de support de feu arrière en utilisant une clé T-20 Torx. (fig. 1)
3. soigneusement les feux arrière loin du véhicule pour exposer le harnais de câblage derrière. Attention : Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes d'alignement de logement de feu arrière.
4. En commençant du côté gauche (de conducteurs), enlevez le connecteur noir de harnais de fil de feu arrière du feu arrière en glissant l'étiquette de fermeture rouge à son position débloquée et en tirant soigneusement le connecteur loin du logement.
5. Placez le harnais de T-Connecteur entre les connecteurs séparés de harnais de véhicule. Serrez les extrémités de T-Connecteur fermement dans les connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.
6. Localisez un endroit accessible propre de support sur le véhicule près des extrémités de harnais de câblage dans l'extension du fil blanc et oeillet de fondre. Enlevez n'importe quels débris ou enduit de plancher pour exposer une surface en métal et un trou propres du drilla 3/32". **Attention : Faites attention pour ne pas forer par le corps ou n'importe quelle surface exposée.**
7. Montez le fil blanc en utilisant la vis et l'oeillet moulus fournis.
8. Conduisez la partie restante du harnais de T-Connecteur par l'ouverture de harnais de véhicule dans le corps derrière l'ouverture de feu arrière et vers le bas sous le véhicule. Placez le connecteur 4-Flat près du centre du butoir arrière. Conduisez les extrémités de harnais de T-Connecteur avec le fil vert au bon côté (de passager) du véhicule et levez par l'ouverture derrière le bon feu arrière.
9. Répétez les étapes 4 et 5 pour le bon côté (de passager), en utilisant les extrémités de connecteur avec le fil vert.
10. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
11. Fixez la boîte noire de T-Connecteur derrière (des conducteurs) le logement latéral de feu arrière et tous les fils lâches avec des serres-câble (fournis).
12. Réinstallez les deux feux arrière à l'aide des attaches enlevées dans l'étape 2