

## T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1997 Jeep Wrangler & Wrangler YJ  
1991-1995 Jeep Wrangler & Wrangler YJ



Fig. 1

### Kit Includes:

- (1) T-Connector Harness
- (3) 6" Cable Ties
- (1) 15" Cable Tie
- (1) Ground Screw

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### 1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Carefully remove the protective splash covers from the lower rear corners of the vehicle (fig. 1) and locate the vehicles tail light wiring harness underneath each cover. The wiring harness can be identified by harness connectors that match those on the T-Connector.

3. Beginning on the left (driver's) side, Carefully separate the matching vehicle connectors, taking care not to damage the locking tabs. The connectors should be clean and free of any dirt or debris. Clean the connectors if necessary.

4. Insert the T-Connector ends with the Yellow wires between the separated vehicle connectors and press firmly together, ensuring that the locking tabs engage.

5. Route the T-Connector ends with the Green wires under the vehicle to the right (passenger) side and repeat steps 3 & 4 using the connectors with the Green wire.

**Caution: Avoid any exhaust, hot pipes, heat shields, the fuel tank or any other points that might pinch or damage the wires. When routing wire through metal or other sharp surfaces, always utilize an existing grommet, provide a grommet or insulate the wire from the hole with silicone rubber.**

6. Locate a clean accessible mounting location on the vehicle within reach of the white wire. Remove any debris or undercoating to expose a clean metal surface and drill a 3/32" hole.

**Caution: Take care not to drill through the body or any exposed surface.**

7. Mount the white wire using the ground screw and ring terminal provided.

8. Confirm trailer harness operation with a test light or by using a properly equipped trailer.

**Note: All connections must be complete for the T-Connector to function.**

9. Secure any loose wires under the vehicle using the cable ties provided and return the protective splash covers to their original positions.

### ESPAÑOL:

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

##### 1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Retire con cuidado el chapoteo de protección abarca desde las esquinas posteriores inferiores del vehículo (fig. 1) y busque la cola de vehículos arnés de cableado de luz debajo de cada tapa. El mazo de cables se puede identificar por los conectores del arnés que coinciden con los de la T-Connector.

3. Comenzando por el lado izquierdo (del conductor), con cuidado separar los conectores del vehículo correspondiente, teniendo cuidado de no dañar los enganches. Los conectores deben estar limpios y libres de cualquier suciedad o residuos. Limpie los conectores si es necesario.

4. Inserte el T-Connector termina con los cables amarillos entre los conectores de vehículos separados y presione con fuerza, asegurando que las lengüetas de fijación enganchan.

5. Pase el T-Connector termina con los hilos verdes bajo el vehículo al lado derecho (pasajero) y repita los pasos 3 y 4 utilizando los conectores con el cable verde.

**Precaución: Evitar cualquier escape, tuberías calientes, escudos de calor, el tanque de combustible o cualquier otro punto que podría pellizcar o dañar los cables. Cuando el enrutamiento de alambre a través de otras superficies afiladas de metal o, siempre utilizar un ojal existente, proporcionar un ojal o aísle el cable desde el agujero con caucho de silicona.**

6. Busque un lugar limpio y accesible en el vehículo al alcance del cable blanco. Retire cualquier residuo o mano interior para exponer una superficie metálica limpia y taladrar un agujero de 3/32".

**Precaución: Tenga cuidado de no perforar a través del cuerpo o cualquier superficie expuesta.**

7. Monte el cable blanco usando el tornillo de tierra y el terminal de anillo proporcionado.

8. Confirme la operación del arnés del acoplado con una luz de prueba o usando un acoplado correctamente equipado.

**Nota: Todas las conexiones deben estar completos para el T-Connector funcione.**

9. Asegure los cables sueltos debajo del vehículo utilizando las ataduras de cables proporcionadas y devolver el chapoteo de protección cubre a sus posiciones originales.

### FRANÇAIS:

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

##### 1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Retirez délicatement le splash de protection recouvre des coins inférieurs arrière du véhicule (fig. 1) et localisez le câblage véhicules queue de lumière harnais sous chaque capot. Le câblage peut être identifié par des connecteurs de harnais qui répondent à ceux de la T-Connector.

3. Commençant sur la gauche côté (conducteur), séparer délicatement les connecteurs de véhicules correspondant, en prenant soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage. Les connecteurs doivent être propres et exempts de toute saleté ou de débris. Nettoyez les connecteurs si nécessaire.

4. Insérez le T-Connector se termine avec les fils jaunes entre les connecteurs de véhicules séparés et appuyez fermement ensemble, assurant que les languettes de verrouillage se enclenchent.

5. Route de la T-Connector se termine avec les fils vert sous le véhicule vers la droite (passager) et répétez les étapes 3 et 4 en utilisant les connecteurs avec le fil vert.

**Attention: Éviter tout échappement, des tuyaux chauds, les écrans thermiques, le réservoir de carburant ou d'autres points qui pourraient bloquer ou endommager les fils. Lors de la pose de fil à travers le métal ou d'autres surfaces coupantes, toujours utiliser un passe-fil existant, fournir un oeillet ou isoler le fil du trou avec du caoutchouc de silicone.**

6. Trouver un emplacement de montage propre et accessible sur le véhicule à la portée du fil blanc. Retirez tout débris ou sous-couche pour exposer une surface métallique propre et percez un trou de 3/32".

**Attention: Prenez soin de ne pas percer le corps ou toute surface exposée.**

7. Montez le fil blanc en utilisant la vis de terre et la borne de bague pourvue.

8. Confirmation de l'opération de harnais de remorque avec une lampe témoin ou en utilisant une remorque correctement équipé.

**Remarque: Toutes les connexions doivent être complets pour le T-Connector fonctionne.**

9. Fixez tous les fils lâches sous le véhicule à l'aide des attaches de câble fournies et retourner le splash de protection recouvre à leurs positions initiales.