

#65-62064

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2000-2003 Ford Taurus (4 Dr. Sedan)
2000-2003 Mercury Sable (4 Dr. Sedan)



Fig. 1

Fig. 2

Kit Includes:
(1) T-Connector Harness
(3) 6" Cable Ties
(1) 15" Cable Tie
(1) Ground Screw

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Open the trunk of the vehicle and temporarily remove the plastic threshold liner (Fig. 1). Pull back the felt trunk liner from both the left (driver's) and right (passenger) side corners inside the trunk to reveal the tail light wiring harnesses.

3. Beginning on the left (driver's) side, Locate the vehicle wiring harness connectors on the back side of the tail light assembly (Fig. 2). The connectors will be similar to those on the T-Connector harness. Separate the connectors by pressing on the release tab and pulling the connectors apart, taking care not to damage the locking tabs. The connectors should be clean and free of dirt or debris. Clean the connectors if necessary.

4. Insert the T-Connector ends containing Yellow wires in between the separated vehicle connectors, pressing firmly together until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.

5. Route the T-Connector ends with the Green wire behind the trunk liner to the right (passenger) side of the vehicle.

Caution: Avoid any points that might pinch or damage the wires. When routing wire through metal or other sharp surfaces, always utilize an existing grommet, provide a grommet or insulate the wire from the hole with silicone rubber.

6. Repeat steps 3 & 4 for the right (passenger) side, using the T-Connector ends with the Green wires.

7. Confirm trailer harness operation with a test light or by using a properly equipped trailer.

Note: All connections must be complete for the T-Connector to function.

8. Route the 4-way flat trailer connector out from behind the felt trunk liner and store in the vehicle's trunk when not in use. Return the trunk liner to its original position and secure the plastic threshold using the fasteners removed in step 2.

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Abra el maletero del vehículo y eliminar temporalmente el revestimiento umbral de plástico (Fig. 1). Tire hacia atrás el revestimiento tronco sentido tanto de la izquierda (del conductor) y derecho (pasajero) esquinas laterales en el interior del tronco para revelar los mazos de cables de luz de cola.
3. Comenzando en el lado izquierdo (del conductor), Localice los conectores del arnés de cables del vehículo en el lado posterior del conjunto de la luz trasera (Fig. 2). Los conectores serán similares a los del arnés T-Connector. Separar los conectores presionando la lengüeta de liberación y tirando de los conectores, teniendo cuidado de no dañar las lengüetas de fijación. Los conectores deben estar limpias y libres de suciedad o residuos. Limpie los conectores si es necesario.
4. Inserte el T-Connector extremos contiene cables amarillos entre los conectores de vehículos separados, presionando firmemente hasta que queden bloqueados en su lugar. Tenga cuidado de no dañar las lengüetas de fijación.
5. Ruta de la T-Connector termina con el alambre verde detrás del forro del tronco hacia el lado derecho (pasajero) del vehículo.
- Precaución:** Evite los puntos que puedan pellizcar o dañar los cables. Cuando enrutamiento de alambre a través de otras superficies afiladas de metal o, siempre utilizar un ojal existente, proporcionar un ojal o aislar el cable desde el agujero con caucho de silicona.
6. Repita los pasos 3 y 4 para el lado derecho (pasajero), utilizando el T-Connector termina con los hilos verdes.
7. Confirme la operación del arnés de remolque con una luz de prueba o usando un acoplado correctamente equipado.
- Nota: Todas las conexiones deben estar completos para el T-Connector funcione.**
8. Pase el conector del remolque plana de 4 vías de detrás del forro del baúl de fieltro y guardar en el maletero del vehículo cuando no esté en uso. Devuelva el forro del baúl a su posición original y asegurar el umbral de plástico utilizando los sujetadores quitados en el paso 2.

FRANÇAIS:

INSTRUCTIONS DE INSTALACIÓN

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Ouvrir le coffre du véhicule et supprimer temporairement le seuil de doublure plastique (Fig. 1). Tirez la doublure du coffre senti à la fois de la gauche et la droite (conducteur) (passager) coins latéraux dans le coffre de révéler les faisceaux de câblage de lumière de queue.
3. Commençant sur la gauche le côté (conducteur), Repérez les connecteurs du câblage du véhicule de harnais sur le côté arrière de l'assemblage de feux arrière (fig. 2). Les connecteurs seront similaires à ceux sur le harnais T-Connector. Séparer les connecteurs en appuyant sur la patte de dégagement et en tirant les connecteurs, en prenant soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage. Les connecteurs doivent être propres et exempts de saleté ou de débris. Nettoyez les connecteurs si nécessaire.
4. Insérez le T-extrémités du connecteur contenant des fils jaunes entre les connecteurs de véhicules séparés, en appuyant fermement ensemble jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place. Prenez soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage.
5. Route de la T-Connector se termine avec le fil vert derrière le tronc doublure sur le côté droit (passager) du véhicule.
- Attention:** Éviter les points qui pourraient pincer ou endommager les fils. Lors de la pose de fil à travers le métal ou d'autres surfaces tranchantes, toujours utiliser un isolant existant, fournissez un canon ou isoler le fil du trou avec du caoutchouc de silicone.
6. Répétez les étapes 3 et 4 pour le droit (passager), en utilisant le T-connecteur se termine avec les fils verts.
7. Confirmation de l'opération de harnais de remorque avec une lumière d'essai ou en utilisant une remorque correctement équipée.
- Remarque: Toutes les connexions doivent être complètes pour le T-Connector fonctionne.**
8. Route du 4-way connecteur de remorque à plateau de derrière le liner feutre de tronc et de stocker dans le coffre du véhicule lorsqu'il ne sert pas. Retourner la doublure du coffre à sa position d'origine et fixez le seuil plastique en utilisant les attaches retirées à l'étape 2.