

#65-63101

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1997-2003 Acura CL Series
1994-2001 Acura Integra
2001-2006 Acura MDX
1996-2001 Acura RL Series
1996-2003 Acura TL Series
1994-2002 Honda Accord
1997-2006 Honda CR-V
2003-2004 Honda Element
1995-2004 Honda Odyssey
2003-2008 Honda Pilot
2001-2002 Honda Prelude
1996-1999 Isuzu Oasis

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
- (1) 6" Cable Tie
- (1) 15" Cable Tie

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Open the rear hatch or trunk of vehicle to locate the vehicles wiring harness. The harness will have a connector similar to that on the T-Connector. Connector locations can be found in the following locations:

a. Passenger Cars:

Unscrew the knob that retains the left(driver's) side interior panel of the trunk. Remove the left side access panel to expose vehicle's wiring harness.

b. Honda Odyssey/Isuzu Oasis:

Remove the access panel on the left(driver's) side interior trim panel near the tail light housing. Carefully pull back on the trim panel to expose the vehicle's wiring harness.

c. 1997-2001 Honda CR-V:

Carefully remove the left(driver's) side rear speaker cover and remove the three screws holding the rear speaker in place. The vehicle wiring harness will be attached to the speaker wires.

d. 2002-2006 Honda CR-V:

Remove the floor cargo storage tray on the floor. Remove the rear threshold plate, driver's side cargo bracket screw and driver's side cargo screw on the trim panel. Unscrew bolt on floor and remove the cargo bracket. Carefully pry trim panel away from the vehicle body. The vehicle wiring harness connector will be taped to the factory wiring harness located near the floor of the vehicle.

e. 2001-2006 Acura MDX:

Remove the floor cargo storage tray on the floor. Locate the two clips that hold the rear threshold in place and carefully remove them. Carefully remove rear threshold and set aside. The vehicle wiring harness connector will be located inside the cargo area attached to the threshold plate.

f. 2003-2007 Honda Pilot:

Carefully remove the rear threshold and set aside. The vehicle wiring harness connector will be located inside the cargo area attached to the threshold plate.

g. 2003-2004 Honda Element:

Remove the floor cargo storage tray on the floor. Carefully remove the three plastic clips that hold the passenger side trim panel in place. Remove the five screws that hold the passenger side trim panel and the cargo net bracket. Carefully pull back the trim panel taking care not to break any tabs or clips.

3. Locate the vehicle harness connector and untape it taking care not to damage the locking tabs. Inspect the connector for dirt and debris and clean if necessary.

4. Press the T-connector end into the vehicle harness connector until they lock into place taking care not to damage the locking tabs.

5. Secure the black box using the cable tie provided.

6. **Honda CR-V Only:** Route the 4-Flat connector under the trim panel along the carpeting.

Caution: Make sure to avoid areas that could cut or pinch the wires when routing the harness.

7. Re-install any plastic trim panels, screws or brackets removed during the installation process.

8. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

9. Store 4-Flat connector in rear cargo area when not in use

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Abra la portilla o el tronco posterior del vehículo para localizar el arnés de cableado de los vehículos. El arnés tendrá un conector similar a éste en el T-Conector. Las localizaciones de conector se pueden encontrar en las localizaciones siguientes:

a. Passenger Cars:

Desatornille la perilla que conserva el panel interior del lado del left(driver's) del tronco. Quite el panel de acceso del lado izquierdo al arnés de cableado del vehículo de la exposición.

b. Honda Odyssey/Isuzu Oasis:

Quite el panel de acceso en el panel de ajuste interior del lado del left(driver's) cerca de la cubierta de la luz de la cola. Tire cuidadosamente en el panel de ajuste para exponer el arnés de cableado del vehículo.

c. 1997-2001 Honda CR-V:

Quite cuidadosamente la cubierta del altavoz de la parte posterior del lado del left(driver's) y quite los tres tornillos que sostienen el altavoz posterior en lugar. El arnés de cableado del vehículo será unido a los alambres del altavoz.

d. 2002-2006 Honda CR-V:

Quite la bandeja del almacenaje del cargo del piso en el piso. Quite la placa posterior del umbral, el tornillo de soporte lateral del cargo del conductor y el tornillo lateral del cargo del conductor en el panel de ajuste. Desatornille el perno en

piso y quite el soporte del cargo. Alzapime cuidadosamente el panel de ajuste lejos del cuerpo del vehículo. El conector del arnés de cableado del vehículo será grabado al arnés de cableado de la fábrica situado cerca del piso del vehículo.

e. 2001-2006 Acura MDX:

Quite la bandeja del almacenaje del cargo del piso en el piso. Localice los dos clips que llevan a cabo el umbral posterior en lugar y los quitan cuidadosamente. Quite cuidadosamente el umbral posterior y póngalo a un lado. El conector del arnés de cableado del vehículo será situado dentro del área de cargo unida a la placa del umbral.

f. 2003-2007 Honda Pilot:

Carefully quite el umbral posterior y lo puso a un lado. El conector del arnés de cableado del vehículo será situado dentro del área de cargo unida a la placa del umbral.

g. 2003-2004 Honda Element:

Quite la bandeja del almacenaje del cargo del piso en el piso. Quite cuidadosamente los tres clips plásticos que sostienen el panel de ajuste del lado del pasajero en lugar. Quite los cinco tornillos que sostienen el panel de ajuste del lado del pasajero y el soporte de la red del cargo. Tire cuidadosamente del panel de ajuste que toma cuidado para no romper ningunas lengüetas o clips.

3. Localice el conector y el untape del arnés del vehículo él que toma cuidado para no dañar las lengüetas de fijación. Examine el conector para saber si hay suciedad y ruina y limpie en caso de necesidad.

4. Presione el extremo del T-conector en el conector del arnés del vehículo hasta que se traban en el lugar que toma cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.

5. Asegure la caja negra usando la atadura de cables proporcionada.

6. **Honda CR-V Solamente:** Encamine el conector 4-Flat debajo del panel de ajuste a lo largo del alfombrado.

Precaución: Cerciórese de evitar las áreas que podrían cortar o pellizcar los alambres al encaminar el arnés.

7. Reinstale cualesquiera paneles, tornillos o soporte plásticos de ajuste quitados durante el proceso de la instalación.

8. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.

9. Almacene el conector 4-Flat en área de cargo posterior cuando no en uso.

7. Reinstale cualesquiera paneles, tornillos o soporte plásticos de ajuste quitados durante el proceso de la instalación.
8. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
9. Almacene el conector 4-Flat en área de cargo posterior cuando no en uso.

4. Serrez l'extrémité de T-connecteur dans le connecteur de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'ils ferment à clef sur l'endroit faisant attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.

5. Fixez la boîte noire à l'aide du serre-câble fourni.

6. **Honda CR-V Seulement:** Conduisez le connecteur 4-Flat sous le panneau d'équilibre le long de la pose de tapis.

Attention: Veillez à éviter les secteurs qui pourraient couper ou pincer les fils en conduisant le harnais.

7. Réinstallez toutes les panneaux, vis ou parenthèses en plastique d'équilibre enlevés pendant le procédé d'installation.

8. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.

9. Stockez le connecteur 4-Flat dans le secteur de cargaison arrière quand pas en service.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Ouvrez la trappe ou le tronc arrière du véhicule pour localiser le harnais de câblage de véhicules. Le harnais aura un connecteur semblable à celui sur le T-Connecteur. Des positions des connecteurs peuvent être trouvées dans les endroits suivants:

a. Passenger Cars:

Dévissez le bouton qui maintient le panneau intérieur de côté de left(driver's) du tronc. Enlevez le panneau d'accès de côté gauche sur le harnais de câblage du véhicule d'exposition.

b. Honda Odyssey/Isuzu Oasis:

Enlevez le panneau d'accès sur le panneau d'équilibre intérieur de côté de left(driver's) près du logement de lumière de queue. Retirez soigneusement sur le panneau d'équilibre pour exposer le harnais de câblage du véhicule.

c. 1997-2001 Honda CR-V:

Enlevez soigneusement la couverture de haut-parleur d'arrière de côté de left(driver's) et enlevez les trois vis tenant le haut-parleur arrière en place. Le harnais de câblage de véhicule sera attaché aux fils de haut-parleur.

d. 2002-2006 Honda CR-V:

Enlevez le plateau de stockage de cargaison de plancher sur le plancher. Enlevez le plat arrière de seuil, la vis de parenthèse latérale de la cargaison du conducteur et la vis latérale de la cargaison du conducteur sur le panneau d'équilibre. Dévissez le boulon sur le plancher et enlevez la parenthèse de cargaison. Soulevez soigneusement le panneau d'équilibre loin du corps de véhicule. Le connecteur de harnais de câblage de véhicule sera attaché du ruban adhésif au harnais de câblage d'usine situé près du plancher du véhicule.

e. 2001-2006 Acura MDX:

Enlevez le plateau de stockage de cargaison de plancher sur le plancher. Localisez les deux agrafes qui tiennent le seuil arrière en place et les enlèvent soigneusement. Enlevez soigneusement le seuil arrière et le mettez de côté. Le connecteur de harnais de câblage de véhicule sera situé à l'intérieur du secteur de cargaison fixé au plat de seuil.

f. 2003-2007 Honda Pilot:

Carfeully enlèvent le seuil arrière et l'ont mis de côté. Le connecteur de harnais de câblage de véhicule sera situé à l'intérieur du secteur de cargaison fixé au plat de seuil.

g. 2003-2004 Honda Element:

Enlevez le plateau de stockage de cargaison de plancher sur le plancher. Enlevez soigneusement les trois agrafes en plastique qui tiennent le panneau d'équilibre de côté de passager en place. Enlevez les cinq vis qui tiennent le panneau d'équilibre de côté de passager et la parenthèse de filet de cargaison. Retirez soigneusement le panneau d'équilibre faisant attention pour ne casser aucunes étiquettes ou agrafe.

3. Localisez le connecteur et l'untape de harnais de véhicule il faisant attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture. Inspectez le connecteur pour déceler la saleté et les débris et nettoyez au besoin.