



Connector location / Localización de conector



GD = Ground (White)
Conexión a tierra (Blanco)

LT = Left turn (Yellow)
Direccional izquierda (Amarillo)

AP = Auxiliary power lead (Black)
 ● Connect to fuse box or fused battery lead.
Conductor de alimentación auxiliar (Negro).
 ● Conecte a la caja de fusibles o al conductor de la batería con fusible.

EB = Electric brakes (Blue)
 ● Attach to electric brake control.
Frenos eléctricos (Azul)
 ● Una al control del transmisor eléctrico del freno.

BU = Reverse (Purple)
Reversa (Morado)

TM = Tail (Brown)
Traseras (Café)

RT = Right turn (Green)
Direccional derecha (Verde)

NOTE: Locate wires and pin location by function only. Color coding is not standard among all manufacturers.

NOTA: Localice los cables y pasadores por función solamente. El Código de Colores no es la norma entre todos los fabricantes.

TIPS:

Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.

A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.

Always unplug boat trailer connector before backing trailer into the water.

CONSEJOS:

La aplicación regular de grasa a las terminales de los cables del remolque ayudará a prevenir la corrosión.

Se puede requerir una señal de destello de alta potencia para eliminar que las luces destellen rápidamente.

Siempre desconecte el conector del remolque de botes antes de retroceder el remolque dentro del agua.