



Connector location / Localización de conector



GD = Ground (White)
Conexión a tierra (Blanco)

LT = Left turn (Yellow)
Direccional izquierda (Amarillo)

AP = Auxiliary power lead (Black)
• Connect to fuse box or fused battery lead.
Conductor de alimentación auxiliar (Negro).
• Conecte a la caja de fusibles o al conductor de la batería con fusible.

EB = Electric brakes (Blue)
• Attach to electric brake control.
Frenos eléctricos (Azul)
• Una al control del transmisor eléctrico del freno.

BU = Reverse (Purple)
Reversa (Morado)

TM = Tail (Brown)
Traseras (Café)

RT = Right turn (Green)
Direccional derecha (Verde)

NOTE: Locate wires and pin location by function only. Color coding is not standard among all manufacturers.

NOTA: Localice los cables y pasadores por función solamente. El Código de Colores no es la norma entre todos los fabricantes.

TIPS:

- Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.
- A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.
- Always unplug boat trailer connector before backing trailer into the water.

CONSEJOS:

- La aplicación regular de grasa a las terminales de los cables del remolque ayudará a prevenir la corrosión.
- Se puede requerir una señal de destello de alta potencia para eliminar que las luces destellen rápidamente.
- Siempre desconecte el conector del remolque de botes antes de retroceder el remolque dentro del agua.