


**Connector location / Localización de conector**


---



**GD = Ground (White)**  
 Conexión a tierra (Blanco)

**LT = Left turn (Yellow)**  
 Direccional izquierda (Amarillo)

**AP = Auxiliary power lead (Black)**  
 • Connect to fuse box or fused battery lead.  
 Conductor de alimentación auxiliar (Negro).  
 • Conecte a la caja de fusibles o al conductor de la batería con fusible.

**EB = Electric brakes (Blue)**  
 • Attach to electric brake control.  
 Frenos eléctricos (Azul)  
 • Una al control del transmisor eléctrico del freno.

**BU = Reverse (Purple)**  
 Reversa (Morado)

**TM = Tail (Brown)**  
 Traseras (Café)

**RT = Right turn (Green)**  
 Direccional derecha (Verde)

**NOTE:** Locate wires and pin location by function only. Color coding is not standard among all manufacturers.

**NOTA:** Localice los cables y pasadores por función solamente. El Código de Colores no es la norma entre todos los fabricantes.

**TIPS:**

- Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.
- A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.
- Always unplug boat trailer connector before backing trailer into the water.

**CONSEJOS:**

- La aplicación regular de grasa a las terminales de los cables del remolque ayudará a prevenir la corrosión.
- Se puede requerir una señal de destello de alta potencia para eliminar que las luces destellen rápidamente.
- Siempre desconecte el conector del remolque de botes antes de retroceder el remolque dentro del agua.