

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français:

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Débranchez le câble négatif de batterie de véhicule.s (-).

3. Localisez la boîte de distribution d'énergie et (sur quelques modèles) le bloc de relais de remorquage de bas de page (Fig. 1.) situé dans le compartiment réacteur du côté de driver.s. Ouvrez le cover(s) de bloc de relais pour exposer les positions de fusible et de relais. Consultez votre manuel d'owner.s pour des positions exactes.



Fig. 1

4. Localisez le relais de secours de lampe de remorquage de bas de page et les endroits de relais de charge de batterie de remorquage de bas de page comme indiqué en votre manuel d'owner.s. Insérez les relais fournis dans ces positions.

5. Localisez les endroits électriques de fusible de charge de batterie de remorquage de frein et de bas de page de remorquage de bas de page et insérez le vert des fusibles de maxi de 30 ampères dans ces positions.

6. Fermez le cover(s) de bloc de boîte de distribution

d'énergie et de relais de remorquage de bas de page.

7. Localisez le harnais de câblage de véhicule situé dans le rail d'armature latérale de driver.s à l'arrière du véhicule (Fig. 2).




Fig. 2

Ce harnais contiendra des connecteurs semblables à ceux trouvés sur le harnais de câblage de rechange.

8. Séparez soigneusement les connecteurs de véhicule.s et insérez les connecteurs de harnais de câblage de rechange entre les extrémités séparées.

9. Attachez la borne d'anneau sur le harnais de câblage à un goujon moulé existant sur le rail d'armature.

10. Rattachez le câble négatif de batterie de véhicule.s (-).

11. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en employant un bas de page.

12. Tous les fils lâches devraient être fixés utilisant des serres-câble ou d'autres dispositifs semblables de support. Montez le connecteur de bas de page dans un endroit sutable à l'aide d'une boîte ou d'une parenthèse électrique (non incluse).

Note: Le connecteur original du bas de page 4-Flat de Véhicule.s (si équipé) restera fonctionnel.




#55028

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 99-02 Ford F-150 & F-250

Light Duty Pickups



Kit Includes:
(1) Wiring Harness
with 6-Way Connector
(2) 30 AMP Maxi-Fuses
(2) Micro Relays

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Disconnect the vehicle's negative (-) battery cable.

3. Locate the Power Distribution Box and (on some

models) the Trailer Tow Relay Block

(Fig. 1.) located in

the engine

compartment on the

driver's side. Open

the relay block

cover(s) to expose

the fuse and relay

positions. Consult your owner's manual for exact

positions.

4. Locate the Trailer Tow Backup Lamp Relay and the

Trailer Tow Battery Charge Relay locations as indicated in

your owner's manual. Insert the provided relays into these

positions.

5. Locate the Trailer Tow Electric Brake and Trailer Tow

Battery Charge fuse locations and insert the green 30 amp

maxi fuses into these positions.

6. Close the Power Distribution Box and Trailer Tow Relay

Block cover(s).

7. Locate the Vehicle Wiring Harness located within the

driver's side frame rail at the rear of the vehicle (Fig. 2).



Fig. 1

This harness will contain connectors similar to those found on the replacement wiring harness.

8. Carefully

separate the

vehicle's connectors

and insert the replacement wiring harness

connectors between the separated ends.

9. Attach the ring terminal on the wiring harness to an

existing ground stud on the frame rail.

10. Re-attach the vehicle's negative (-) battery cable.

11. Confirm correct operation with a test light or by using a

trailer.

12. All loose wires should be secured using cable ties or

other similar mounting devices. Mount the trailer connector

in a suitable location using an electrical box or bracket (not

included).

Note: Vehicle's original 4-Flat Trailer Connector

(if equipped) will remain functional.




Fig. 2

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de

comenzar.

2. Desconecte el cable negativo de la batería de vehicle.s (-).

3. Localice la caja

de distribución de

energía y (en algunos

modelos) el bloque

del relays del

remolque del

acoplado (Fig. 1.)

localizado en el

compartimiento del

reactor en el lado de driver.s. Abra el cover(s) del

bloque del relays para exponer las posiciones del fusible y

del relays. Consulte su manual de owner.s para las

posiciones exactas.

4. Localice el relays de reserva de la lámpara del remolque

del acoplado y las localizaciones del relays de la carga de la

batería del remolque del acoplado según lo indicado en su

manual de owner.s. Inserte los relays proporcionados en

estas posiciones.

5. Localice las localizaciones eléctricas del fusible de la

carga de la batería del remolque del freno y del acoplado

del remolque del acoplado e inserte el verde los fusibles

del maxi de 30 amperios en estas posiciones.



Fig. 1

6. Cierre el cover(s) del bloque de la caja de distribución de energía y del relays del remolque del acoplado.

7. Localice el arnés

de cableado del

vehículo situado

dentro del carril del marco lateral de driver.s en

la parte posterior del vehículo (Fig. 2). Este arnés contendrá

los conectadores similares a éstos encontrados en el arnés

de cableado del reemplazo.

8. Separe cuidadosamente los conectadores de vehicle.s e

inserte los conectadores del arnés de cableado del

reemplazo entre los extremos separados.

9. Una el terminal del anillo en el arnés de cableado a un

perno prisionero de tierra existente en el carril del marco.

10. Reate el cable negativo de la batería de vehicle.s (-).

11. Confirme la operación correcta con una luz de la

prueba o usando un acoplado.

12. Todos los alambres flojos se deben asegurar usando

las ataduras de cables u otros dispositivos similares del

montaje. Monte el conector del acoplado en eléctrico

localización suitable usando una una caja o soporte (no

incluido).

Nota: El conector original del acoplado 4-Flat de

Vehicle.s (si está equipado) seguirá siendo funcional.




Fig. 2