



SIGNATURE OF QUALITY

INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2004-2008 FORD F 150 SUPERCREW 5.5 FT BED
PART # 24-54300, 24-54305

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

Table with 4 columns: ITEM, QUANTITY, DESCRIPTION, TOOLS NEEDED. Contains 25 rows of parts and tools.

Table with 4 columns: ARTÍCULO, CANTIDAD, DISCRIPCIÓN, HERRAMIENTA NECESARIA. Contains 25 rows of parts and tools in Spanish.



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846



INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2004-2008 FORD F 150 SUPERCREW 5.5 FT BED
PART # 24-54300, 24-54305

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

ARTICLE	QUANTITE	DESCRIPTION	OUTILS NECESSAIRES
1	2	BARRES LATERALES	
2,3	2	SUPPORT DE MONTAGE AVANT (2) COTE CONDUCTEUR, (3) COTE PASSAGER	18MM DOUILLE ET CLIQUET
4,5	2	SUPPORT DE MONTAGE ARRIERE (4) COTE CONDUCTEUR, (5) COTE PASSAGER	16MM DOUILLE ET CLIQUET
6	4	M8 RONDELLE DENTEE	
6	8	M8 ECROUS HEXAGONAUX	13MM DOUILLE ET CLIQUET
7	8	M8 X 16MM OD RONDELLES PLATES	CLE DYNAMOMETRIQUE
8	4	M8 X 24MM OD RONDELES PLATES	3/4 DOUILLE ET CLIQUET
9	8	M8 X 24MM OD RONDELES PLATES (NOIR)	CLE HEXAGONLE
10	4	M8 VIS A TETE BOUTON	CLE DYNOMETRIQUE
11	8	M8 BOULONS A TETE HEXAGONALE (NOIR)	
12	8	M8 RONDELLES-FREIN	
13	2	M10 RONDELLE-FREIN	
14	2	M10 RONDELLES PLATES	
15	2	M10 BOULONS A TETE HEXAGONALE	
16	2	M10 ECROUS CLIP	
17	8	M12 RONDELLE PLATE	
18	2	M12 PLAQUE A BOULON DOUBLE	
19	6	M12 RONDELLES-FREIN	
20	2	M12 PLAQUES A BOULON SIMPLES	
21	6	M12 ECROUS HEXAGONAUX	
22	2	1/2" BOULONS A TETE HEXAGONALE	
21	2	1/2" X 1" OD RONDELLE PLATE	
24	2	1/2" RONDELLES-FREIN	

- Remove all contents from box, verify all parts listed are present and free from damage. Carefully read and understand all instructions before attempting installation.
- Starting on the drivers side, remove the tape covering the two holes located on the drivers side rocker panel (one is square and the other is round). Take one (item 16) M10 nut clip and place it over the square hole closest to the front of the vehicle (fig 1). Take one (item 21) M12 single bolt plate and insert it into the round hole in the rocker panel (fig 2).
- Take the drivers side mounting bracket and align its mounting holes with the previously installed nut clip and bolt plate. Attach using one (item 17) M10 hex head bolt, one (item 14) M10 lock washer, and one (item 15) M10 x 30mm OD flat washer. Thread the M10 hardware into the M10 nut clip do not fully tighten at this time. Fasten the bracket to the M12 bolt plate using, one (item 18) M12x 24mm OD flat washer, (item 20) M12 lock washer, and one (item 22) M12 hex nut. Do not fully tighten at this time. (fig 3).
- Locate the two small holes in the bottom of the rocker panel, make sure the holes in the mounting bracket and these holes are aligned and attach using two (item 10) M8 hex head bolts, two (item 12), M8 x 16mm OD flat washer , two (item 8) M8 x 24mm OD flat washer, two (item 13) M8 lock washers, and two (item 7) M8 hex nuts . (fig 4)
- Repeat steps 2-4 for passenger side
- Move to the rear of the cab and locate the tape covering the two most rearward holes. Install one (item 19) M12 double bolt plate into these holes. (fig 5).
- Take the rear mounting bracket and align its mounting holes with the previously installed bolt plate, attach with two (item 18) M12x 24mm OD flat washers, two (item 20) M12 lock washers, and two (item 22) M12 hex nuts . Do not fully tighten at this time (fig 6).
- Locate the two bottom holes on the rear mounting bracket and mark were they line up with the rocker panel, if two holes do not exist it is necessary to drill through the rocker panel using a 3/8" drill bit. Attach the bracket to these holes using two (item 10) M8 hex head bolts, two (item 12), M8 x 16mm OD flat washer , two (item 8) M8 x 24mm OD flat washer, two (item 13) M8 lock washers, and two (item 7) M8 hex nuts.
- Take the drivers sidebar and attach it to the front mounting bracket using one (item 22) 1/2" hex head bolt, one (item 23) 1/2"lock washer, and one (item 25) 1/2" x 1" OD flat washer. Do not fully tighten at this time
- Line the sidebar up with the holes in the rear mounting bracket and attach with two (item 11) M8 button head screws, two (item 6) M8 toothed lock washers and two (item 9) M8 flat washer (black zinc). Do not fully tighten at this time.
- Align and adjust sidebar as needed then tighten all hardware. Torque all M12 hardware to 35-40 ft lbs, all M10 hardware to 30-35 ft lbs , M8 hardware to 20-25 ft lbs, and all 1/2" hardware to 55-60 ft lbs.



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846



INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2004-2008 FORD F 150 SUPERCREW 5.5 FT BED
PART # 24-54300, 24-54305

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

1. Saque todos los contenidos de la caja, verifique que todas las piezas nombradas estén presentes y libres de daños. Lea cuidadosamente y entienda todas las instrucciones antes de intentar la instalación.
2. Comenzando del lado del conductor, quite la cinta que cubre los dos agujeros ubicados en el panel oscilante del lado del conductor (uno es cuadrado y el otro es redondo). Tome un broche de tuerca M10 (artículo 16) y coloquelo sobre el agujero redondo mas cercano al frente del vehículo (figura 1). Tome un (artículo 21) e insertelo dentro del agujero redondo del panel oscilante (figura 2).
3. Tome el soporte de montaje del lado del conductor y alinee los agujeros de montaje con el broche de tuerca y plancha de perno previamente instalado. Sujételo utilizando un perno de cabeza de ajo M10 (artículo 17), una tuerca de fijación M10 (artículo 16), y una rondana plana M10 (artículo 18). Enroque el armazón M10 dentro del broche de tuerca M10 no apriete completamente en este momento. Sujete el soporte a la plancha de perno M12 utilizando, una rondana plana M12 (artículo 18), rondana de fijación M12 (artículo 20), y tuerca de ajo M12 (artículo 22). No apriete completamente en este momento. (figura 3).
4. Ubique los dos agujeros chicos en la parte inferior del panel oscilante, asegurese que los agujeros del soporte de montaje y estos agujeros se alineen y sujetelos utilizando dos pernos de cabeza de ajo M8 (artículo 10), cuatro rondanas planas M8 (artículo 12), dos rondanas de fijación M8 (artículo 9), y dos tuercas de ajo M8 (artículo 13). (figura 4)
5. Repita los pasos 2-4 para el lado del pasajero
6. Muevase a la parte trasera de la cabina y ubique la cinta que cubre los dos agujeros de hasta tras. Instale una plancha de doble tuerca M12 (artículo 19) dentro de estos agujeros. (figura 5).
7. Tome el soporte de montaje trasero y alinee los agujeros de montaje con la plancha de perno previamente instalada, sujetelo co dos rondanas planas M12 (artículo 18), dos (artículo 20), y dos (artículo 22). No apriete completamente en este momento (figura 6).
8. Ubique los dos agujeros de abajo del soporte de montaje trasero y marque donde alineen con el panel oscilante, si no existen dos agujeros sera necesario taladrar a través del panel oscilante utilizando una broca de 3/8". Sujete el soporte a estos agujeros utilizando dos pernos de cabeza de ajo M8 (artículo 19), dos rondanas de fijación M8 (artículo 9), cuatro rondanas planas M8 (artículo 8), y dos tuercas de ajo M8 (artículo 7).
9. Tome el estribo lateral del lado del conductor y sujetelo al soporte de montaje delantero utilizando un perno de cabeza de ajo 1/2" (artículo 9), una rondana de fijación 1/2" (artículo 12), y una rondana plana 1/2" (artículo 113). No apriete completamente en este momento
10. Alinee el estribo lateral con los agujeros del soporte de montaje trasero y sujetelo con dos tornillos de cabeza de boton M8 (artículo 12), y dos (artículo 6) rondanas seguridad y dos rondanas de fijación de cabeza de diente M8 (artículo 7). No apriete completamente en este momento.
11. Alinee y ajuste el estribo lateral como sea necesario y aprite todo el armazón. Torsione el armazón M12 a 35-40 ft lbs, el armazón M10 a a 30-35 ft lbs y el armazón M8 a 25-30 ft lbs, 1/2" 50-55 ft lbs

1. Retirer le contenu de la boîte. Vérifier que toutes les pièces énumérées soient présentes et qu'il n'y ait eu aucun dommage. Lire attentivement et comprendre toutes les instructions avant de commencer l'installation.
2. Commencer par le côté conducteur. Retirer l'adhésif recouvrant les deux trous situés sur le bas de caisse côté conducteur (l'un est carré et l'autre est rond). Prendre un (pièce 16) M10 écrou clip et le mettre sur le trou rond le plus proche de l'avant du véhicule (figure 1). Prendre un (pièce 20) et l'insérer dans le trou rond dans le bas de caisse. (figure 2).
3. Prendre le support de montage côté conducteur et aligner ses trous de montage avec l'écrou clip et la plaque à boulon précédemment installés. Fixer en utilisant un (pièce 17) M10 boulon à tête hexagonale, une (pièce 14) M10 rondelle-frein et une (pièce 15) M10 rondelle plate. Fileter le matériel M10 dans le M10 écrou clip. Ne pas serrer complètement à cet instant. Fixer le support à la M12 plaque à boulon en utilisant une (pièce 18) M12 rondelle plate, une (pièce 19) M12 rondelle-frein et un (pièce 22) M12 écrou hexagonal. Ne pas serrer complètement à cet instant. (figure 3).
4. Localiser les deux petits trous en bas du bas de caisse, s'assurer que les trous dans le support de montage et ces trous sont alignés et fixer en utilisant deux (pièce 9) M8 boulons à tête hexagonale, quatre (pièce 12) M8 rondelles plates, deux (pièce 8) M8 rondelles-frein et deux (pièce 13) M8 écrous hexagonaux. (figure 4).
5. Répéter les étapes 2-4 pour le côté passager.
6. Aller à l'arrière de la cabine et localiser l'adhésif recouvrant les deux trous situés le plus en arrière. Installer une (pièce 19) M12 plaque à boulon double dans ces trous (figure 5).
7. Prendre le support de montage arrière et aligner ses trous de montage avec la plaque à boulon précédemment installée, fixer avec deux (pièce 17) M12 rondelles plates, deux (pièce 19) et deux (pièce 21). Ne pas serrer complètement à cet instant. (figure 6).
8. Localiser les deux trous inférieurs sur le support de montage arrière et marquer l'endroit où ils s'alignent avec le bas de caisse. Si deux trous n'existent pas, il sera nécessaire de percer le bas de caisse en utilisant une mèche de 3/8". Fixer le support à ces trous en utilisant deux (pièce 9) M8 boulons à tête hexagonale, deux (pièce 12) M8 rondelles-frein, quatre (pièce 9) M8 rondelles plates et deux (pièce 13) M8 écrous hexagonaux.
9. Prendre la barre latérale côté conducteur et la fixer au support de montage avant en utilisant un (pièce 23) 1/2' boulon à tête hexagonale, une (pièce 24) 1/2 rondelle-frein et une (pièce 25) 1/2 rondelle plate. Ne pas serrer complètement à cet instant.
10. Aligner la barre latérale avec les trous dans le support de montage arrière et fixer avec deux (pièce 22) M8 vis à tête bouton et deux (pièce 6) M8 rondelle dentee deux (pièce 9) M8 rondelles-frein dentées. Ne pas serrer complètement à cet instant.
11. Aligner et ajuster la barre latérale selon besoin, puis serrer tout le matériel. Serrer à la clé dynamométrique tout le matériel M12 à 35-40 ft lbs, tout le matériel M10 à 30-35 ft lbs et tout le matériel M8 à 25-30 ft lbs. 1/2 50-55 ft lbs



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846

75-1021 Revision A 07/26/10



Fig 1




Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846